

Laminológép

Fontos biztonsági előírások

Felelősség alóli mentesség

Rendeltetésszerű használat

Műszaki Jellemzők

Meleglaminálás

Hideglaminálás

Fólia elakadásának kiküszöbölése

Ápolás és tisztítás

Hibák kiküszöbölése

Hulladékkezelés

Garancia

Fontos biztonsági információk

Ahhoz, hogy a lamináló készülék megbízhatóan működjön, kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

1. Gondosan olvassa végig az alábbi utasításokat, és tartsa be őket az eszköz használata során.
2. Tartsa meg a használati útmutatót későbbi használatra is.
3. Ügyeljen, hogy a hálózati csatlakozó, illetve a hálózati kábel ne sérüljön.
4. Ne használja az eszközt forró felületek közelében, vagy nedves környezetben, és óvja a közvetlen napsugárzástól, és a portól.
5. Tisztítás előtt húzza ki az eszköz hálózati csatlakozóit. Ne használjon oldószert, vagy erős tisztítószert.
6. Fémtárgyakat nem lehet laminálni.
7. Gyerekek nem tartózkodhatnak a használatban lévő eszköz munkaterületén.
8. Ha nem használja az eszközt, húzza ki az eszköz hálózati csatlakozóit.
9. Azonnal kapcsolja ki az eszközt, ha erős szagot érez, vagy ha az eszköz használaton kívül van.
10. Nedves kézzel ne fogja meg a hálózati csatlakozót.
11. Mielőtt áramra csatlakoztatja az eszközt, bizonyosodjon meg róla, hogy a be-/ és kikapcsoló ki van kapcsolva.
12. A készülékbe csak az erre a célra szolgáló, a 'Műszaki Jellemzők' pont alatt meghatározott fólia tehető. Túl nagyméretű fólia használata elakadást okozhat.
13. Ne lamináljon a készülékkel hőérzékeny anyagokat, például hőpapírt.
14. Nedves dokumentumok laminálásánál az eredmény rossz lehet.
15. Meleglaminálás esetén ne használjon hideglaminálás során használatos fóliát. Ennek során sérülhet az eszköz, a fólia, és a dokumentum is.

16. Ne vágja el a fóliákat. Az így keletkezett élek fólia elakadást okozhatnak.

17. A ruházat laza részeit, nyakkendőt, ékszert, hosszú haját, vagy egyéb laza tárgyat tartson távol a bemeneti nyílástól. Balesetveszélyes.

18. Az eszköz csak száraz, zárt helyen használható.

Felelősség alóli mentesség

Nem vállalunk felelősséget az itt megadott műszaki tulajdonságokra vonatkozó információk helyességéért. Az ebben a tájékoztatóban ismertetett termék, és adott esetben a termék tartozéka folyamatos javítás, és fejlesztés alatt áll. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ebben a dokumentációban szereplő alkatrészeket, tartozékokat, műszaki részleteket előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztathatjuk.

Rendeltetészerű használat

Az eszköz használható meleg-, illetve hideglaminálásra. Képek, kártyák, dokumentumok, és 0,4 mm öszvastagságú papír laminálható a megfelelő formátumban. A laminálandó anyagot úgy helyezze a fóliatáskába, hogy a fólia széle minden oldalon 3-5 mm távolságra legyen. Ha a laminálandó eltér a megszokott DIN formátumoktól, akkor be kell illeszteni a lamináló fólia DIN formátumának megfelelő betétet a fóliába.

Minden más használat rendeltetésellenesnek minősül. Változtatások, vagy átépítések nem engedélyezettek. A nem megfelelő anyagok, valamint a nem megfelelő erősségű vagy formátumú anyagok laminálása a garancia elvesztéséhez vezet.

Biztonsági információ:

Az eszközt konnektor közelébe, ahhoz könnyen hozzáférhetően kell elhelyezni, így vészhelyzet esetén az eszközt gyorsan le tudja választani a hálózatról.

Műszaki jellemzők:

A dokumentumok védelme és nemesítése.

Laminált képek, dokumentumok, grafikák, igazolványok, stb. DIN A4/A3 méretig.

Az eszköz két fűtőhengerrel dolgozik, gyorsan felmelegszik, és hordozó nélkül laminál.

- Az üzemállapotokat LED jelzőfények mutatják.
- Automatikus kikapcsolás túlmelegedésnél.
- A kiváló minőségű fűtőrendszer megakadályozza a csíkképződést, és a felhólyagosodást.
- Felmelegedési idő kb. 5 perc.
- Lehűlési idő szobahőmérsékleten kb. 30 perc.
- Fólia erőssége legalább 75 \square m, és maximum 175 \square m

	A 296 Plus	A 396 Plus
Lamináló rendszer:	Hot-Roller-technika	

Maximális fóliavastagság:	75 – 175 mikron	
Laminálás sebessége:	300 mm/perc	
Tápegység:	220 - 240 Volt, 50 Hz	
Munkaszélesség:	230 mm (A4)	330 mm (A3)
Energiafogyasztás:	260 W	350 W
Méreték (HxSZxM):	340 x 159 x 70 mm	434 x 159 x 70 mm
Súly:	ca. 1,25 kg	ca. 1,6 kg

Meleglaminálás

1. A csatlakozót egy jól hozzáférhető, rendeltetésszerűen telepített konnektorhoz csatlakoztassa.

⚠ **Vigyázat:** Győződjön meg róla, hogy az eszköz feszültségre vonatkozó adata megegyezik-e az Ön által használt hálózat adataival (220 - 240 V, 50 Hz)

2. Kapcsolja be a be-/ és kikapcsolót az eszköz jobb oldalán **(I)**.

A „**COLD**” LED kigyullad, és a szállító hengerek motorja beindul.

3. Nyomja az eszközön található fóliaerősség kapcsolót, amíg a használni kívánt fóliaerősségnek megfelelő LED (75 mic, 125 mic vagy 175 mic) felvillan.

4. Kb. 5 perccel azután, hogy a fóliaerősséget jelző LED tartósan világít, eléri a megfelelő üzemi hőmérsékletet.

5. Helyezze a rétegelt árut a fóliatáskába úgy, hogy minden oldala kb. 3-5 mm távolságra legyen a fólia szélétől.



Vigyázat: Kizárólag meleglaminálásra használja.

6. Helyezze a fóliát a laminálandó anyaggal együtt az eszköz hátoldalán lévő bevezető nyílásba. Először a fólia zárt oldalát kell behelyezni.



Megjegyzés: A lamináló fólia gyűrődésének elkerülése érdekében soha ne a fólia nyílt oldalát helyezze először a beillesztési nyílásba. A laminálás folyamata automatikusan történik.



Vigyázat: A laminálás után kijövő fólia nagyon forró és lágy, ezért a laminált terméket óvatosan kezelje.



Megjegyzés: A laminált termék egyengetéséhez használjon könyvet, vagy más nehéz, lapos tárgyat.

Hideglaminálás

1. A csatlakozót egy jól hozzáférhető, rendeltetésszerűen telepített konnektorhoz csatlakoztassa.



Vigyázat: Győződjön meg róla, hogy az eszköz feszültségre vonatkozó adata megegyezik-e az Ön által használt hálózat adataival (220 - 240 V, 50 Hz)

2. Kapcsolja be a be-/ és kikapcsolót az eszköz jobb oldalán **(I)**.

3. A „**COLD**” LED kigyullad, és a szállító hengerek motorja beindul.




Vigyázat: Ha a lamináló eszközt röviddel meleglaminálás után kapcsolja be, hagynia kell lehűlni a készüléket. A lehűlési idő kb. 30 perc.

4. Távolítsa el a védőfóliát a fóliatasakról.

5. Helyezze a rétegelt árut a fóliatáskába úgy, hogy minden oldala kb. 3-5 mm távolságra legyen a fólia szélétől.

6. Helyezze a fóliát a laminálandó anyag együtt az eszköz hátoldalán lévő beillesztési nyílásba. Először a fólia zárt oldalát kell behelyezni.

 **Megjegyzés:** A lamináló fólia gyűródésének elkerülése érdekében soha ne a fólia nyílt oldalát helyezze először a beillesztési nyílásba. A laminálás folyamata automatikusan történik.

Fólia elakadásának megakadályozása

Ez a lamináló eszköz „Jam Release“ funkcióval van ellátva, melynek segítségével gyorsan orvosolni tudja a fólia felgyűródését.

1. Fólia elakadása esetén kapcsolja ki a készüléket, és kapcsolja be az eszköz oldalán lévő „ABS” elakadás elhárító-kapcsolót.
2. Tartsa szorosan a lamináló készüléket, és húzza a fóliát a laminálandó tárggyal együtt a lamináló eszköz bemeneti nyílásához.
3. Ezután az eszközt valószínűleg többször meg kell tisztítani, az „Ápolás és tisztítás” alatt meghatározott módon.
4. Ha a fólia újra és újra elakad, vagy az elakadt fóliát nem lehet kihúzni az eszközből, vegye fel a kapcsolatot forródrótunkkal (lásd a garancián).

Ápolás és tisztítás

A szállítóhengereken lévő lerakódások, és ragasztómaradványok befolyásolhatják a laminálás eredményét. Ezért a szállítóhengereket minden használat után meg kell tisztítani.

Ehhez helyezzen egy összehajtott papírt a bemeneti nyílásba. A papír fel fogja venni a ragasztómaradványokat. Ezt a folyamatot többször ismételje meg.

Az eszköz felületének nedves tisztítása előtt mindig húzza ki a konnektorból. Ha szükséges, a felület gyenge szappannal, és tiszta vízzel átitatott kendővel tisztítható. Ne használjon oldószert, vagy agresszív tisztítószert.

Hibák kiküszöbölése

Hiba	Megoldás
<ul style="list-style-type: none">• a LED nem világít• az eszköz nem reagál	<ul style="list-style-type: none">• Vizsgálja meg, hogy a kábel jól be van-e dugva a konnektorba, és hogy a be-/ I álláson áll-e.• Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon forródrótunkhoz.
<ul style="list-style-type: none">• fólia elakadás	<ul style="list-style-type: none">• Vizsgálja meg a használt fóliatáska méretét.• Csak megadott méretű fóliatáskát használjon.• Bizonyosodjon meg róla, hogy a fóliatáska egyenesen lett behelyezve az eszközbe .• Az elakadás elhárítása érdekében, kövesse a „Fólia elakadásának kiküszöbölése” pont alatt leírtakat.

<ul style="list-style-type: none">• a laminált fólia nem teljesen átlátszó	<ul style="list-style-type: none">• Jobb hatás elérése érdekében laminálja többször ugyanazt a fóliát.
--	--



Az eszköz Európai Unió irányelveivel való megfelelésségét a CE jelzés biztosítja.

Hulladékkezelés

Ez a szimbólum (az áthúzott szemetes) azt jelenti, hogy ezt a terméket az életideje lejártá után vissza kell vinni a végfelhasználók számára elérhető visszavételi-, vagy gyűjtőpontra. A szimbólum csak az EGT országokban érvényes. EGT= Európai Gazdasági Térség, amelybe az Európai Unió tagállamai, Norvégia, Izland és Liechtenstein tartozik bele.



Garancia

Kérjük, feltétlenül tartsa be!

Tisztelt Ügyfelünk!

Örülünk, hogy az Olympia lamináló készüléket választotta. Ha eszközzel kapcsolatban váratlan probléma lép fel, ügyeljen a következő pontokra:

- Az eszköz garanciális ideje 24 hónap.
- Őrizze meg a nyugtát, és az eredeti csomagolást.
- Ha probléma lépne fel, először vegye fel a kapcsolatot forródrótunkkal:
0180 5 007514 (0,14 €/perc német hálózatról)
Szakembereink gyakran telefonon keresztül is meg tudják oldani a problémát.
- Ha a probléma telefonon mégsem oldható meg, kérjük, az eredeti csomagolásában küldje el az eszközt a következő címre:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen

Garanciális szerelés csak a nyugta mellékelésével lehetséges.
Köszönjük a megértését!

Üdvözlettel:

Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH